

Fiche technique**TR 500**

Description	Fixation des carreaux pour les ouvertures d'inspection
Reference	TR 500
Force de maintien	5 kg
Quantité	4 clips / Blister
Illustration	

Instructions de montage :

1. Coller un plot magnétique au dos de chaque carreau jouxtant l'ouverture de la trappe de visite.
2. Poser le carreau avec son plot magnétique. L'aimant se trouve ainsi correctement positionné (visible de l'extérieur)
3. Si la trappe de visite se trouve dans un angle, plier à la main l'aimant à 90°.
4. Coller les plaques magnétiques au dos du carreau. Placer ensuite la trappe et faire les joints